



PODSTAVEC BETONOVÝ PB 19 - spojení podstavců

Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
PV 19	19	1	V545
Podl. PB 19	0,326	1	V540

- 1) Umístit podstavec PB 19 s pryžovou podložkou Podl. PB 19 na určené místo.
- 2) Demontovat 3x šroub M8x25 ze spodního podstavce PB 19.
- 3) V horním podstavci PB 19 provrtat nebo prorazit otvor \varnothing 18 pro jímací tyč.
- 4) Usadit podstavce PB 19 na sebe.
- 5) Jímací tyč prostrčit horním podstavcem PB 19 a opřít ve spodním podstavci PB 19.
- 6) Utáhnout 3x šroub M8x25 v horním podstavci PB 19.